



# Gripopdetijd

Turfhaven 6. 1621GC Hoorn    Mobiel: 0641971225    info@gripopdetijd.net

## De 'Gripopdetijd' batterijtip

De 'Gripopdetijd' kinderhorloges en 'Handy' klokjes werken op een batterij type: SR626SW (Silver 1.55 Volt)

Bij aflevering aan ons adres zijn de klokjes met deze batterij uitgerust. In de praktijk werken de horloges/klokjes één tot anderhalfjaar op een batterij.

Onderstaand een instructie hoe een nieuwe batterij te plaatsen in het horloge/klokje.

Zet het horloge/klokje op een zachte doek (vanwege krassen) en op de zijkant. Plaats een scherp (zak)mes tussen de 'kast' en de 'deksel' van het horloge/klokje. (let op je vingers met dat scherpe mes!).

Soms moet je een aantal plaatsen aan de kast proberen om tot een eenvoudige ontsluiting te komen. Door voorzichtig wringen komt de deksel los van de kast.

De deksel voorzichtig lichten van de kast.

In het binnenwerk zie je nu het batterijtje liggen.

Kijk goed hoe het oude batterijtje geplaatst is met zijn plus- en minkant.

Haal met b.v een pincet het batterijtje voorzichtig uit de houder of wip het batterijtje met een puntig voorwerp uit de houder, bijvoorbeeld de scherpe punt van een mes.

Aan de rand van de ruimte voor het batterijtje zie je twee kleine connectors.

Plaats het nieuwe batterijtje tussen de twee connectors waarbij een connector automatisch ietsje uitgebogen wordt om het batterijtje daarna vast te klemmen.

Zorg voor de juiste ligging van het batterijtje (plus en min zijde) en probeer het zo weinig mogelijk met de vingers aan te raken.

Controleer of het batterijtje zijn stroom afgeeft aan het uurwerk (loopt het uurwerkje weer?) en sluit daarna de deksel op en in de kast.

**N.B.** Let op de inkeping in de deksel t.b.v. het asje van het uurwerkknopje.

Druk de deksel op en in de kast en druk hem rondom stevig aan.

Veel plezier met het 'Gripopdetijd' klokje.

Wanneer je nog vragen hebt: info@gripopdetijd.net